




Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **Fassi**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **Fassi** tím

Záruka

Kvalitné výrobky **Fassi** sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom prostredí.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením.

V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Fassi** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.

K Zornici 1990/23

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **Fassi** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenie


Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny pred použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní a údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, údržby alebo objednania náhradných súčiastok.

1. Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako **kg**.
2. Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru v miestnosti so strojom.
3. Postavte zariadenie na neklzávy povrch. V prípade, že chcete chrániť Vašu podlahu, položte pod zariadenie ochrannú podložku.
4. Zabezpečte dostatočný priestor na bezpečné používanie zariadenia. V blízkosti stroja musí byť voľná plocha min. 0,6 m.
5. Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Neumiestňujte zariadenie do zastrešenej verandy a v blízkosti vody.
6. Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Trieda použitia a účinnosti HC (norma STN EN957 – 10). Pre komerčné využívanie zariadenia sa na zariadenie záruka nevzťahuje výrobca za zariadenie neručí.
7. Zariadenie nie je vhodné pre terapeutické použitie.
8. Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vaším lekárom. Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný.
9. Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie.
10. Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle dýchať, okamžite ukončíte tréning a vyhľadajte lekára.
11. S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané a nastavené.
12. Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu.
13. Používajte len originálne diely Fassi (pozri zoznam).
14. Pevne utiahnite všetky pohyblivé časti, aby ste zabránili ich uvoľneniu počas tréningu.
15. Nepoužívajte zariadenie na boso alebo s voľnou obuvou. Počas tréningu nenoste voľné oblečenie. Pred začatím tréningu odložte všetky šperky. Vlasy si riadne upravte, aby Vám počas cvičenia neprekážali.
16. Poškodené diely môžu ohroziť Vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť zariadenia.
17. Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté.
18. Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo.
19. Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí.
20. Buďte zvlášť opatrný pri zdvíhaní alebo presúvaní zariadenia tak, aby nedošlo k zraneniu chrbta. Vždy používajte správne zdvíhacie techniky alebo v prípade potreby požiadajte o pomoc druhú osobu.
21. Hmotnosť zariadenia: kg.
22. Celkové rozmery zariadenia (d x š x v): cm.

Zoznam dielov

P.Č.	Názov	KS	P.Č.	Názov	KS
1	Pravý rám základne	1	19	Uzáver	2
2	Spoj rámu základne	1	20	Plochá podložka Ø11* Ø20	22
3	Dolná tyč	1	21	Plochá podložka Ø9* Ø16	2
4	Horná tyč	1	22	Oblá podložka M10	6
5	Zadná podporná tyč	1	23	Oblá podložka M12	4
6	Tyč na priťahovanie	1	24	Oblá podložka M8	4
7	Hrazda	1	25	Šesťhranná skrutka M10x70	8
8	Tyč na podložky lakt'ov	1	26	Šesťhranná skrutka M10x25	6
9	Tyč na bradlá	2	27	Šesťhranná skrutka M10x125	1
10	Ľavý rám základne	1	28	Šesťhranná skrutka M8x70	2
11	Bezpečnostný hák	1	29	Šesťhranná skrutka M12x75	2
12	Podložka na lakeť	2	30	Šesťhranná matica M12	2
13	Operadlo	1	31	Šesťhranná matica	9
14	Plastový kryt rukovätí	2	32	Šesťhranná skrutka	2
15	Šesťhranná skrutka	6	33	Uzáver tyče	2
16	Kryt rukovätí	12	34	Nástroj	2
17	Uzáver	8	35	Nástroj	2
18	Koncový uzáver	2			

Rozložený náčrt



Montážny návod

Krok 1


Ľavý a pravý rám základne (1 a 10) pripojte spojom rámu základne (2) a upevnite pomocou 8 plochých podložiek (20), 4 šesťhranných skrutiek M10x70 (25) a 4 šesťhranných matic M10x40 (31).

Dolnú tyč (3) pripevnite k spoju hlavného rámu (2) a upevnite pomocou 4 plochých podložiek (20), 2 šesťhranných skrutiek M10x70 (25) a 2 šesťhranných matic M10x40 (31).

Do dolnej tyče (3) vložte hornú tyč (4).

Zadnú podpornú tyč (5) pripevnite k rámom základne (1 a 10) a upevnite pomocou 4 plochých podložiek (20), 2 šesťhranných skrutiek M10x70 (25) a 2 šesťhranných matic M10x40 (31).

Zadnú podpornú tyč (5) pripevnite aj k dolnej tyči (3) pomocou 4 plochých podložiek (20), 2 šesťhranných skrutiek (26).



Krok 2


Operadlo (13) pripevnite k hornej tyči (4) a utiahnite pomocou 2 plochých podložiek (21) a 2 šesťhranných skrutiek (15).

Bezpečnostný hák (11) vložte do tyče na podložky lakt'ov (8).

Tyč na podložky lakt'ov (8) pripevnite k hornej tyči (4) a utiahnite pomocou 1 šesťhrannej skrutky (27), 2 plochých podložiek (20) a 1 šesťhrannej matice (31).

Dve podložky na lakte (12) pripevnite k tyči na podložky lakt'ov (8) a utiahnite pomocou 4 oblých podložiek (24) a 4 šesťhranných skrutiek (15).

Dve tyče na bradlá (9) pripevnite k tyči na podložky lakt'ov (8) a utiahnite pomocou 2 oblých podložiek (22) a 2 šesťhranných skrutiek (26).




Krok 3

Tyč na priťahovanie (6) pripevnite k hornej tyči (4) a utiahnite pomocou 2 oblých podložiek (22) a 2 šesťhranných skrutiek (28).

Hrazdu (7) pripevnite k tyči na priťahovanie (6) a utiahnite pomocou 2 oblých podložiek (22) a 2 šesťhranných skrutiek (32).

Dva uzávery tyčí (33) pripevnite k hrazde (7).



Krok 4

Nastavenie podložiek na lakte:

Najskôr z tyče na podložky lakt'ov (8) uvoľnite bezpečnostný hák (11). Podložky lakt'ov (8) nastavte do požadovaného uhlu a potom znova vložte bezpečnostný hák (11) do tyče na podložky lakt'ov (8).

