

Craftfull



Návod na použitie: Teplovzdušný ventilátor Craftfull HL200 kód: MW-PR0032304-01 SK
MW-PR0032304-03

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre teplovzdušný ventilátor Craftfull HL200. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Teplovzdušný ventilátor používajte iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami, poznačte si presný názov výrobku.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Toto zariadenie je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

1. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Upozornenie: Aby ste zabránili prehriatiu, spotrebič nesmie byť zakrytý.
3. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
4. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapínať a vypínať len vtedy, ak je nastavený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu.
5. Upozornenie: Niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zraniteľných osôb je potrebné dbať na osobitnú opatnosť.
6. Uistite sa, že napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku určeného spotrebiča.
7. Ohrievač s ventilátorom nie je vhodný na používanie vonku vo vlhkom počasí, v kúpeľniach alebo v iných vlhkých alebo mokrych prostrediach.
8. Upozorňujeme, že ohrievač s ventilátorom sa môže veľmi zahriať, a preto by mal byť postavený v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony a podobne.
9. Aby sa zabránilo prehriatiu, spotrebič nesmie byť zakrytý.
10. Ohrievač sa nesmie inštalovať priamo pod zásuvku.

11. Ohrievač s ventilátorom nepoužívajte v spojení s externým časovačom.
12. Ohrievač s ventilátorom sa nesmie inštalovať v miestnostiach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny.
13. Ak sa používa predlžovací kábel, uistite sa, že je položený tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.
14. Tento ohrievač s ventilátorom nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
15. Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť oprávnená osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
16. Dbajte na to, aby bolo vykurovanie monitorované a aby sa deti a zvieratá vždy nachádzali mimo dosahu.
17. Ohrievač s ventilátorom umiestnite na stabilný povrch a zabezpečte, aby sa nemohol prevrátiť.
18. Ak sa ohrievač nebude dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky. Keď je ohrievač v prevádzke, nenechávajte ho dlhší čas bez dozoru.
19. Ohrievač udržiavajte mimo záclon alebo miest, kde by sa dal ľahko zablokovat' prívod vzduchu.
20. Aby ste zabránili možnému úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami alebo ak je na napájacom kábli voda.
21. Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, ale využite miesta separovaného zberu.
22. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
23. Deti musia byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant	MW-PR0032304-03	MW-PR0032304-01
Napätie/frekvencia	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Výkon	2000 W	3000 W
Nastavenia	25 / 1000 / 2000 W	30 / 1500 / 3000 W
Rozsah teplôt	0 - 85 °C	0 - 85 °C
Rozmery výrobku (D x Š x V)	20 x 22,5 x 31,5 cm	26,5 x 26 x 40 cm
Hmotnosť	3,4 kg	4,7 kg
Dĺžka kábla	1,6 m	1,6 m
Certifikáty	CE / ROHS / ERP	CE / ROHS / ERP
Trieda ochrany IP	IP24	IP24

Vyžaduje minimálne 10 A poistku.

Kryt je vyrobený z oceleového plechu a žiaruvzdorného náteru.

2. SPUSTENIE PRODUKTU DO PREVÁDZKY

Teplovzdušný ventilátor Craftfull HL200 je elektrický ohrievač s ventilátorom/ventilátorovým motorom, ktorý sa môže používať v domácnostiach. Je vybavený termostatom.

Termostat meria teplotu vzduchu a reguluje teplotu okolia.

Motor ventilátora nie je riadený termostatom a pokračuje v prevádzke, keď termostat vykurovacie teleso vypne.

Samoresetujúci tepelný ochranný spínač vypne vykurovacie teleso, aby bola zaistená bezpečnosť v prípade hrozby prehriatia.



Pri prvom použití ohrievača môžete zaznamenať mierny dym.

Je to normálne a po krátkom čase to prestane. Vykurovacie teleso je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a bolo počas výroby natreté ochranným olejom. Dym môže byť spôsobený zvyšným olejom počas zahrievania.

3. OVLÁDANIE

Ľavý otočný gombík: prepínač s nastavením ohrevu

Pravý otočný gombík: ovládanie termostatu



3. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Ohrievač s ventilátorom umiestnite tak, aby stál vzpriamene na pevnom povrchu a bol v bezpečnej vzdialenosti od vlhkého prostredia a horľavých predmetov.
2. Pripojte ohrievač ventilátora k elektrickej sieti.
3. Ohrievač s ventilátorom sa zapne, keď je prepínač vykurovania nastavený na jeden z výkonových stupňov.
4. Akonáhle miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, vykurovacie teleso prestane pracovať, ale ventilátor pokračuje v prevádzke. Hneď ako teplota klesne, vykurovacie teleso sa opäť spustí. Ventilátor ohrievača sa teraz spúšťa a zastavuje automaticky, čím udržiava konštantnú teplotu v miestnosti.
5. Pred vypnutím spotrebiča nastavte termostat na MIN a spínač na ventilátor, nechajte spotrebič dve minúty vychladnúť, vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky.
6. Na ovládanie motora ventilátora slúži ďalší termostat. Ak je teplota v ohrievači vysoká, termostat zapne aj ohrievač ventilátora, hoci je ohrievač vypnutý. Ak sa napríklad vykurovanie po skončení prevádzky vypne, motor ventilátora beží ďalej, aby ochladil teplotu v interiéri.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebiča vyťahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Kryt sa môže ľahko znečistiť, často ho utierajte mäkkou špongiou. Dbajte na to, aby sa do vnútra spotrebiča nedostala voda. Na ohrievač nestriekajte vodu, na čistenie ohrievača nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín a pod. v záujme ochrany krytu.

Vyčistite kábel a zástrčku, vysušte ich a zabaľte do plastového vrečka.

Pri skladovaní ohrievača ho najprv nechajte vychladnúť a udržiavajte ho v suchu. Potom ho zakryte plastovým vrečkom, zabaľte do kartónovej škatule a uložte na suchom, vetranom mieste.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Ohrievač nefunguje, aj keď je zapojený do siete a spínač a termostat sú zapnuté.	Zástrčka je uvoľnená, zlé spojenie.	Vyťahnite zástrčku a skontrolujte spojenie medzi zástrčkou a zásuvkou.
	Žiadne napájanie.	Zástrčku zasuňte do vhodnej zásuvky.
Vykurovacie teleso svieti.	Vstupné napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke.	Napájaciu jednotku používajte v súlade s údajmi na typovom štítku.
	Mriežka prívodu vzduchu je zablokovaná.	Ohrievač udržiavajte mimo predmetov, ako sú záclony, plastové vrečky, papier a iné predmety, ktoré môžu blokovať prívod vzduchu.
Spotrebič nehreje, funguje len ventilátor.	Vykurovacie teleso nebolo zapnuté.	Zapnite vykurovacie teleso.
	Termostat je funkčný.	Otočte termostatom a počúvajte, či sa otvára/zatvára. Ak nie je počuť žiadne cvaknutie a termostat nie je poškodený, vykurovanie sa zapne automaticky po vychladnutí spotrebiča.
	Samonastavovací tepelný istič savypol.	Vypnite ohrievač a skontrolujte, či nie je zablokovaná mriežka prívodu vzduchu. Pred pokusom o opätovné spustenie ohrievača odpojte zástrčku a počkajte aspoň 10 minút, kým sa ochranný systém vynuluje.
Nezvyčajný hluk	Spotrebič nie je správne nastavený.	Ohrievač správne umiestnite na rovný povrch.

6. ÚDRŽBA A SERVIS

1. Pravidelne kontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky opotrebenia a akékoľvek poruchy. Skontrolujte všetky súčasti spotrebiča a všetky malé časti (skrutky, matice, atď.). Spotrebič pravidelne a riadne kontrolujte a čistite, aby ste zachovali jeho kvalitu.
2. Upozorňujeme, že niektoré časti spotrebiča sa používajú intenzívnejšie ako iné, a preto sa môžu rýchlejšie opotrebovať. Všetky pohyblivé časti by ste mali v pravidelných intervaloch premazávať, aby ste znížili trenie.
3. Tento spotrebič používajte len vtedy, ak je v bezchybnom stave. Ak zistíte akékoľvek závady, okamžite ich odstráňte. Pred ďalším používaním spotrebiča vždy opravte akékoľvek poškodenie a vymeňte opotrebované diely.
4. Tento spotrebič čistite vlhkou handričkou a jemným neabrazívnym mydlom. Pri používaní jemného mydla venujte pozornosť popisu výrobku a možným oblastiam použitia, ktoré sú tam uvedené. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne prostriedky akéhokoľvek druhu.
5. Opravy nevykonávajte sami, ale vopred sa obráťte na predajcu a požiadajte ho o radu. Opravy a technickú údržbu musí vždy vykonávať odborný personál.
6. Ak si nie ste istí svojím úsudkom v súvislosti s inštaláciou, čistením, údržbou alebo používaním, pred vlastnou manipuláciou so spotrebičom sa obráťte na predajcu. Ak chýba príslušenstvo, kontaktujte predajcu!

5. LIKVIDÁCIA

Upozornenie: Po skončení životnosti sa tento spotrebič nesmie likvidovať spolu s bežným odpadom, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov. Materiály sú recyklovateľné v súlade s ich označením. Opätovným použitím, recykláciou alebo iným zhodnotením starých spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Nikdy nevyhadzujte zariadenie do bežného odpadu.



Váš nový spotrebič bol na ceste k vám chránený obalom. Obalové materiály je možné vrátiť do cyklu surovín. Pomôžte a zlikvidujte obal ekologickým spôsobom.