




## Elektrický bežecký pás LOTTO RUNEX R1



POZNÁMKA: Pred inštaláciou a používaním motorizovaného bežeckého pásu si prečítajte tento návod a riadne ho uchovajte. V súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja môžeme v prípade potreby stroje modifikovať a nebudeme o tom opätovne informovať. Všetko závisí od konkrétneho produktu.

## Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **Lotto**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **DUVLAN** tím

## Záruka

Kvalitné výrobky **Lotto** sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom prostredí.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením.

V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

## Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

## Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Lotto** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

## Kontakt

Duvlan s.r.o.  
K Zornici 1990/23  
957 01 Bánovce nad Bebravou  
e-mail: servis@duvlan.com  
web: www.duvlan.com


## Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

# OBSAH

1. Stručný popis produktu .....	1
2. Bezpečnostné opatrenia a varovania .....	2
3. Pokyny na inštaláciu .....	4
4. Návrhy a pokyny na cvičenie (ergonómia).....	6
5. Návod na používanie .....	7
6. Údržba a starostlivosť o výrobok.....	11

## 1. Stručný popis produktu



### Hlavné parametre a zoznam dielov

Č.	Názvy parametrov	Popis	Č.	Názvy parametrov	Popis
1	Vstupné napätie	220–240 V	5	Maximálna hmotnosť používateľa	100 kg
2	Menovitý výkon	50–60 Hz	6	Rozmery v rozloženo m stave	1200 × 545 × 1015 mm
3	Rýchlosť	1,0–10 km/h	7	Funkcia	Režim behu
4	Bežecká plocha	385 × 1040 mm			

### Zoznam balenia

Č.	Názov	Jednotky	Množstvo	Č.	Názov	Jednotky	Množstvo
1	Kompletný stroj	sada	1	3	Taška na príslušenstvo	sada	1
2	Ochranný obal	sada	1	4			

### Taška na príslušenstvo

Č.	Názov	Jednotky	Množstvo	Č.	Názov	Jednotky	Množstvo
1	Skrutka M8*20	ks	2	5	Olej	ks	1
2	Križová zápusťná hlava samorezná	ks	2	6	Ručné	ks	1
3	Vnútrotný imbusový kľúč 5 mm	ks	1	7	Bezpečnostný kľúč	ks	1
4	gombík	ks	1				

## 2. Bezpečnostné opatrenia a varovanie

Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a predišli nehodám, pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

**Bezpečnostné pokyny:** Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na mnohé bezpečnostné hľadiská, ale prosím, dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste sa vyhli zraneniu. Nebudeme zodpovední za žiadne dôsledky vyplývajúce z nesprávnej prevádzky.

◆ **Zariadenie**

musí byť inštalované na stabilnej základni a rovnej ploche. Behací pás by mal byť umiestnený na rovnej ploche v interiéri, mimo dosahu vlhkosti a nemala by sa naň vyliat' voda. Na bežecký pás nekladte žiadne cudzie predmety. Na oboch stranách a vpredu by mal byť bezpečnostný priestor 0,5 metra (500 mm) a vzadu 1 meter na 1 meter (1000 mm × 1000 mm), aby bolo možné zariadenie v prípade núdze opustiť. (Núdzové zosadenie: Pri držaní madiel oboma rukami na podoprenie tela stúpnite oboma nohami na bočné lišty a zosadnite z bežeckého pásu z jednej strany.)

◆ Tento výrobok je elektrický bežecký pás určený pre zdravé osoby vo veku 12–60 rokov.

◆ Tento výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím ani pre deti. Nemali by ho používať osoby, ktoré sa necítia dobre,

osoby s mentálnym postihnutím alebo osoby bez základného chápania, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zranenie.

◆ Fľašu s mazacím olejom z príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k náhodnému požitiu alebo vniknutiu do očí, vypláchnite ich vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

◆ Napájacia zástrčka musí byť spoľahlivo uzemnená a zásuvka by mala mať vyhradený okruh, aby sa zabránilo zdieľaniu s inými spotrebičmi.

◆ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

◆ Bežecký pás nepoužívajte v zaprášenom prostredí a udržiavajte určitú úroveň vnútornej vlhkosti, aby ste predišli silnej statickej elektrike, ktorá môže rušiť prevádzku elektronického displeja a ovládača. Vždy používajte originálne príslušenstvo; neautorizované náhrady sú zakázané.


◆ Držte ruky ďalej od všetkých pohyblivých častí a nikdy nekladajte ruky ani nohy do medzery pod bežeckým pásom.

◆ Udržujte napájací kábel mimo dosahu horúcich alebo pohybujuúcich sa predmetov. Nepoužívajte tento výrobok vonku, v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo na priamom slnku.

- ◆ Pred presúvaním bežeckého pásu odpojte napájací kábel. Neodborníci nesmú stroj rozoberať, pretože to môže mať vážne následky.
- ◆ Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či máte oblečenie zaistené (napr. zapnuté gombíky, zipsy), a vyhnite sa voľnému oblečeniu.
- ◆ Ak sa počas používania necítite dobre alebo pociťujete nepohodlie, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom.
- ◆ Tento výrobok nie je vhodný na dlhodobé používanie. Dlhodobé používanie môže spôsobiť prehriatie elektrických komponentov bežeckého pásu, čo môže viesť k poruche.
- ◆ Používajte certifikovanú zásuvku, aby ste predišli potenciálnym nebezpečenstvám. Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, nepokúšajte sa zástrčku upravovať. Požiadajte o pomoc elektrikára.
- ◆ Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nie je vhodný na profesionálny tréning, testovanie ani na lekárske účely.
- ◆ Bežecký pás nepoužívajte, ak je jeho kryt prasknutý, súčasti sú poškodené alebo uvoľnené alebo sú zlomené zvarové body, čím sú odkryté vnútorné komponenty.
- ◆ Vyhnite sa skákaniam na bežecký pás alebo z neho, keď je v chode, pretože to môže spôsobiť pády a zranenia.
- ◆ Bežecký pás nepoužívajte bezprostredne po jedle, ak ste unavení alebo v zlej fyzickej kondícii, pretože by to mohlo poškodiť vaše zdravie.
- ◆ Napájací konektor nesmie byť znečistený nečistotami alebo vlhkosťou, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar. Nepoužívajte napájací konektor s mokrymi rukami!
- ◆ Keď bežecký pás nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky. Prach a vlhkosť môžu spôsobiť poškodenie izolácie, čo môže viesť k úniku elektrického prúdu alebo požiaru.
- ◆ Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy uzemnenie poskytuje prúdu cestu s nízkym odporom, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Tento výrobok je zaradený do triedy H. Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnosti uzemnenia tohto výrobku, požiadajte o kontrolu odborného elektrikára.


### 3. Návod na inštaláciu

**Krok 1.** Vyberte stroj z obalu, položte ho na rovnú podlahu, potom sklopte stĺp nahor a pridržte ho. (Dávajte pozor, aby ste si nezachytili ruky v spodnom sklopnom kĺbe!)




**Krok 2.** Pomocou imbusového kľúča č. 5 preložte imbusovú skrutku s panovou hlavou M8\*20 cez stĺpik, aby ste zariadenie upevnili.


**Krok 3.** Uchopte hornú časť obrazovky a mierne ju otočte do vhodného uhla (približne 45 stupňov od zeme), potom obrazovku zaistíte gombíkom.



**Krok 4.** Preložte skrutky M5\*14 cez ľavý a pravý ochranný kryt a potom ich pripevnite k stĺpiku pomocou krížového skrutkovača.




**Krok 5.** Umiestnite bezpečnostnú poistku do polohy znázornenej na obrázku; stroj môže pracovať len po stlačení tlačidla štart!



**Safety lock:** The safety lock is red. It is in the PE bag containing mounting screws and tools—a red device with a red string, which is the safety lock. Insert the two protruding feet of the safety lock into the two holes in the yellow part of the instrument!

Ak je medzi strojom a zemou medzera, nastavte nastaviteľné nožičky uprostred a v zadnej časti stroja tak, aby sa predná aj zadná časť dotýkali zeme. (Poznámka: Medzera medzi nastaviteľnými nožičkami a zemou spôsobí nestabilitu stroja!)



## 4. Návrhy a pokyny na cvičenie (ergonómia)

### Rozcvičenie a uvoľňovacie cvičenia

Úspešný cvičebný program sa skladá z troch častí: rozcvičenie, kardio cvičenie a uvoľňovacie cvičenie. Rozcvičenie je veľmi dôležitou súčasťou cvičenia. Rozcvičenie sa musí vykonávať pred každým cvičením. Rozcvičenie môže telo zahriať, natiahnuť svaly a umožniť telu prispôsobiť sa intenzívnejšiemu cvičeniu. Opakované vykonávanie rozcvičovacích cvičení na konci cvičenia môže pomôcť zmierniť svalovú bolesť.

Odporúčame vám vykonávať príslušné rozcvičovacie a uvoľňovacie cvičenia podľa nasledujúceho diagramu:

#### Pohyb hlavy

Najprv natiahnite hlavu smerom k pravému ramenu, narovnajzte ľavú časť krku a otočte ju raz v smere hodinových ručičiek a dozadu; natiahnite hlavu k ľavému ramenu a otočte ju raz proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte takto.



#### Cvičenie na zdvíhanie ramien

Zdvihnute ľavé rameno a otočte ho dozadu o jeden kruh, opakujte 5-krát; potom zdvihnite pravé rameno dozadu a opakujte 5-krát, striedajte takto.



#### Pohyb na strečing

Zdvihnute ruky priamo nad hlavu, potom uchopte pravé zápästie ľavou rukou a natiahnite sa nahor, kým neucítite, že je pravé zápästie úplne vystreté, vydržte 5 sekúnd a potom prejdite na pravú ruku.



#### Cvičenie na strečing štvorhlavého svalu

Pravou rukou sa pridržte steny, aby ste udržali rovnováhu, ľavou rukou zdvihnite ľavú nohu dozadu, pričom päť ľavej nohy držte čo najbližšie k bokom, vydržte 15 sekúnd a potom prejdite na druhú nohu.



#### Strečing vnútornej strany stehien

Sadnite si na zem, obe nohy a chodidlá dajte k sebe, uchopte obe nohy oboma rukami a potiahnite ich dovnútra, aby ste ich dostali čo najbližšie k telu. Pomaly zatlačte na päty oboch nôh a vydržte v tejto polohe 15 sekúnd.



#### Strečing šľachy nohy

Sadnite si, vystrite pravú nohu, ohnite ľavú nohu, uchopte členok ľavou rukou a zatlačte ho dovnútra, aby bola ľavá noha čo najbližšie k telu a chodidlo blízko vnútornej strany pravého stehna. Potom zatlačte na telo, natiahnite sa doľava a doprava dopredu, aby ste sa dotkli prstov na nohe; čím väčší tlak, tým lepšie. Zotrvaťe v tejto polohe 15



sekúnd a prejdite na ľavú nohu.

#### Strečing lýtka

Opierajte sa oboma rukami o stenu, telo umiestnite v uhle 45 stupňov k zemi a striedavo vystrite ľavú a pravú nohu dozadu, aby ste vykonáva pohyby chôdze.




## 5. Návod na použitie

**1. Používanie bežeckého pásu:** Zapojte napájanie, zapnite vypínač (červený) (1), rozsvieti sa, potom zaznie pípnutie a rozsvieti sa obrazovka. (Poznámka: Vypínač sa nachádza na pravej strane stroja.)



**2. Úvod do bezpečnostnej poistky:** Bežecký pás môže bežať len vtedy, ak je bezpečnostná poistka úplne umiestnená na žltú oblasť konzoly; Pri používaní produktu pripnite bezpečnostnú poistku na oblečenie. V prípade nehody môžete odtrhnutím bezpečnostnej poistky okamžite zastaviť chod motora; Ak chcete pokračovať v používaní bežeckého pásu, vráťte bezpečnostnú poistku späť; V každom prípade odpojenie bezpečnostnej poistky môže zastaviť bežecký pás;

**3. Úvod do dvojstupňového nastavenia sklonu bežeckého pásu:** Sklon bežeckého pásu môžete nastaviť ručným otočením nastavovacích gombíkov na oboch koncoch prednej časti bežeckého pásu (dvojstupňové nastavenia na ľavej a pravej strane sú synchronizované). Po nastavení môžete otočiť nastaviteľné podložky v strede bežeckého pásu, aby ste vykonali príslušné úpravy podľa rovinnosti podlahy. Uistite sa, že všetky podložky sú v kontakte s podlahou; inak môžu počas cvičenia vzniknúť abnormálne zvuky a môže dôjsť k zbytočným zraneniam používateľa. **(Poznámka: Odporúča sa používať bežecký pás na tvrdom povrchu. Ak sa používa na mäkkom povrchu (napr. na koberci), sklon prednej časti bežeckého pásu by mal byť nastavený na vyššiu hodnotu, aby sa zabránilo treniu s mäkkými materiálmi mäkkého povrchu (napr. kobercom), čo by mohlo spôsobiť zbytočné poškodenie zariadenia!**



#### **4. Pokyny na obsluhu displeja**

##### **Funkcia bezpečnostnejpoistky:**

Keď sa bezpečnostná poistka odstráni, bežecký pás okamžite zobrazí „E7“, rýchlo sa zastaví a vydá pipajúci alarm. Keď sa bezpečnostná poistka opäť zasunie, všetky údaje na displeji sa vynulujú.

V akomkoľvek stave vyvolá vytiahnutie bezpečnostného zámku núdzové zastavenie. Na displeji sa zobrazí oznámenie. Opätovné nasadenie bezpečnostného zámku vynuluje displej na počiatočné hlavné rozhranie.

##### **Funkcie displeja:**

Zobrazenie času: Zobrazuje aktuálny čas behu, keď svieti kontrolka času. Zobrazenie rýchlosti: Zobrazuje aktuálnu rýchlosť behu, keď svieti kontrolka rýchlosti.

Zobrazenie vzdialenosti: Zobrazuje aktuálne prejdenú vzdialenosť, keď svieti kontrolka vzdialenosti. Zobrazenie kalórií: Zobrazuje aktuálny počet spálených kalórií, keď svieti kontrolka kalórií.

##### **Funkčné tlačidlá:**

###### **Tlačidlo Štart/Pauza:**

V zastavenom stave stlačte pre spustenie bežeckého pásu. Počas prevádzky stlačte raz pre pozastavenie. Stlačte znovu pre pokračovanie.

**Tlačidlo Stop:** Počas prevádzky stlačte toto tlačidlo na vynulovanie všetkých údajov, zastavenie bežeckého pásu a návrat do manuálneho režimu po úplnom zastavení.

###### **Tlačidlo Program:**

V pohotovostnom režime prechádzajte medzi manuálnym režimom a automatickými programami. Manuálny režim je predvolený.

###### **Tlačidlo režimu:**

V pohotovostnom režime prechádzajte medzi tromi rôznymi režimami behu s odpočítavaním.

###### **Tlačidlo Rýchlosť +:**

Počas prevádzky stlačte pre zvýšenie rýchlosti.

###### **Tlačidlo Rýchlosť -:**

Počas prevádzky stlačte pre zníženie rýchlosti.

###### **Rýchle tlačidlá rýchlosti (3/6/9):**

Počas prevádzky stlačte pre okamžité prepnutie medzi rýchlosťami 3 km/h, 6 km/h alebo 9 km/h.

## Automatický program

Program \ Čas		Nastavenie / 10 = doba trvania každého obdobia									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOSŤ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RÝCHLOSŤ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RÝCHLOSŤ	2	4	6	4	3	4	6	2	3	2
P4	RÝCHLOSŤ	3	3	5	6	3	6	5	4	3	3
P5	RÝCHLOSŤ	3	6	6	6	4	3	3	5	5	4
P6	RÝCHLOSŤ	2	6	5	4	4	3	5	3	3	2
P7	RÝCHLOSŤ	2	5	5	3	3	6	5	3	2	2
P8	RÝCHLOSŤ	2	4	4	4	5	6	4	4	6	2
P9	RÝCHLOSŤ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RÝCHLOSŤ	2	5	3	5	4	6	5	2	4	3
P11	RÝCHLOSŤ	2	5	6	3	4	5	6	5	3	2
P12	RÝCHLOSŤ	2	3	5	6	4	6	5	6	5	3

Preklad chybových kódov

Chybový kód	Popis	Riešenie
E1	Porucha komunikácie	Možné príčiny: Komunikácia medzi elektronickým ovládačom a displejom je blokovaná. Skontrolujte všetky spojovacie body komunikačného kábla medzi displejom a spodným ovládačom, aby ste sa uistili, že sú všetky vodiče správne zapojené. Skontrolujte, či nie je poškodený spojovací kábel medzi displejom a ovládačom poškodený; v prípade potreby kábel vymeňte.
E2	Žiaden signál z motora.	Možné príčiny: Skontrolujte, či sú vodiče motora správne pripojené; v prípade potreby ich znovu pripojte. Skontrolujte, či nie sú vodiče motora poškodené alebo či nevydávajú nezvyčajný zápach. Ak áno, vymeňte motor.
E5	Ochrana proti nadprúdu	Možné príčiny: Ochrana proti preťaženiu: Systém sa automaticky vypne v dôsledku nadmerného prúdu spôsobeného prekročením menovitého zaťaženia. Alternatívne môže zaseknutá súčiastka brániť otáčaniu motora, čo vedie k preťaženiu, vysokému prúdu a aktivácii ochrany systému. Riešenie: Nastavte bežecový pás a reštartujte ho. Problémy s motorom: Skontrolujte, či počas prevádzky motora nevznikajú nezvyčajné zvuky (napr. zvuky nadprúdu) alebo zápach spáleniny. Riešenie: Ak je motor poškodený, vymeňte ho. Porucha ovládača: Skontrolujte, či z ovládača nevychádza zápach spáleniny. Riešenie: Ak je ovládač poškodený, vymeňte ho. Problémy s napájaním: Overt, či napätie zodpovedá špecifikácii alebo nie je príliš nízke. Riešenie: Použite správne napätie a vykonajte nový test.
E6	Ochrana proti nárazom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	Možné príčiny: Problém s napájaním: Skontrolujte, či napätie nie je nižšie ako 50 % menovitého napätia. Riešenie: Použite správnu špecifikáciu napätia a vykonajte nový test. Porucha ovládača: Skontrolujte, či z ovládača nevychádza nezvyčajný zápach. Riešenie: Ak je ovládač poškodený, vymeňte ho. Problém s kabelážou motora: Uistite sa, že vodiče motora sú správne pripojené. Riešenie: Znovu bezpečne pripojte vodiče motora.
E7	Chýba bezpečnostný kľúč	Vložte červený bezpečnostný zámok tak, aby jeden koniec bol zasunutý do žltej nálepky na prístroji!


## 6. Údržba a starostlivosť o výrobok

Aspoň dvakrát ročne otvorte kryt motora a motor povysávajte. Dôkladné čistenie môže predĺžiť životnosť bežeckého pásu. Vyčistite odkryté časti na oboch stranách bežeckého pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt pod bežeckým pásom. Uistite sa, že športová topánka a zabráňte vnášaniu cudzích predmetov pod bežecký pás, aby nedošlo k opotrebeniu bežeckej dosky a bežeckého pásu. Povrch bežeckého pásu je potrebné utrieť vlhkou handričkou namočenou v mydlovom roztoku, pričom je potrebné dávať pozor, aby sa voda nedostala na elektrické komponenty alebo pod bežecký pás. **(Upozornenie: Pred čistením alebo údržbou výrobkov sa uistite, že je vypnutá zástrčka bežeckého pásu.)**

### Postup nastavenia vychýlenia bežeckého pásu:

Postavte bežecký pás na rovnú podlahu. Nastavte rýchlosť bežeckého pásu na 3–5 km/h. **Ak je bežecký pás posunutý viac doľava:** otočte ľavú nastavovaciu skrutku o pol otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte pravú nastavovaciu skrutku o pol otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok A)

**Ak je bežecký pás bližšie k pravej strane:** otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok B)



### Postup dopĺňovania mazacieho oleja do bežeckého trenážera:


Tento bežecký trenážer je vybavený bezúdržbovým bežeckým pásom, ktorý výrazne znižuje trenie s bežeckou doskou a minimalizuje frekvenciu údržby. Keďže však trenie bežeckej dosky výrazne ovplyvňuje životnosť a výkon elektrického bežeckého trenážera, je potrebné pravidelne nanášať mazací olej.

### Správne mazanie bežeckých pásov

Správne mazanie bežeckých pásov je nevyhnutné pre ich optimálny výkon a životnosť. Odporúča sa mazanie každých 4–6 mesiacov alebo po 50 hodinách používania (pri prvom použití nie je mazanie potrebné), alebo častejšie, ak bežecká plocha už neklzne hladko. Odporúčaným mazivom je silikónový olej.

## Postup mazania:

1. **Bežecký pás úplne vypnite** – Uistite sa, že je bežecký pás vypnutý a odpojený od akéhokoľvek zdroja napájania.
2. **Vyčistite pás** – Odstráňte z povrchu všetok prach a nečistoty.
3. **Naneste silikónový olej** – jemne nadvihnite okraj bežeckého pásu a naneste silikónový olej: niekoľko kvapiek vpredu a niekoľko kvapiek vzadu, a to na ľavej aj pravej strane. (Množstvo oleja sa môže líšiť v závislosti od veľkosti bežeckého pásu, preto sa odporúča konzultovať s výrobcom konkrétneho modelu.)
4. **Spustite bežecký pás** – Spustite bežecký pás na nízkej rýchlosti a nechajte ho bežať niekoľko minút, aby sa olej rovnomerne rozotrel.
5. **Upozornenie** – Nadmerné alebo nesprávne mazanie môže spôsobiť poškodenie bežeckého pásu a takéto poškodenie nie je kryté zárukou.



Behací pás patrí medzi športové zariadenia, preto vyžaduje riadnu údržbu a servis. Odporúčania týkajúce sa údržby a servisu sú nasledovné:


- 1: Vzhľadom na opotrebenie a poškodenie je potrebná častá kontrola; Opotrebované alebo poškodené príslušenstvo (napr. motor, elektrické časti, napájací kábel, bežecký pás) je po údržbe alebo profesionálnej oprave z hľadiska bezpečnosti používania v súlade s výrobnými špecifikáciami.)
- 2: Okamžite vymeňte poškodené časti a komponenty alebo zariadenie odložte na opravu: (napr. napájací kábel).
3. Venujte osobitnú pozornosť komponentom, ktoré sú najviac náchylné na opotrebenie (napr. bežecká plocha).

## BLUETOOTH APLIKÁCIE FITSHOW




Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu priamo, alebo si ju stiahnite a nainštalujte z obchodu s aplikáciami vyhľadávaním „FitShow“.

## REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE A PRIHLÁSENIE



1. Vygenerujte overovací kód a prihláste sa priamo
2. Kliknite na „Viac“ -> Prihlásenie pomocou hesla a zadajte existujúci účet a heslo
3. Prihláste sa ako hosť

## PRIPOJENIE ZARIADENIA




Pred pripojením zariadenia sa uistite, že sú systémové funkcie Bluetooth a GPS (vyžaduje sa Android 8.0 a vyšší) zapnuté. Potom prejdite na stránku [Šport – Zariadenia] a vyhľadajte zariadenia v okolí pomocou vyhľadávania cez Bluetooth.

Poznámka:


1. Nespájajte zariadenia prostredníctvom zoznamu Bluetooth v telefóne, pretože to deaktivuje aplikáciu.
2. Ak je zariadenie napájané batériou, spustíte ho raz alebo dvakrát, aby sa aktivovalo, a potom pripojte aplikáciu.

## VÝBER MODELU




Kliknite na režim (1), aby ste vstúpili do príslušného športového režimu. Potom pripojte požadované zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí (2).

## OVĽADANIE ŠPORTOV




Spustíte bežecký pás, aby ste vstúpili do tabuľky športových vozidiel, a ovládate športy pomocou (1) ovládacích možností. Dáta o pohybe sa generujú synchronizovane po športe.

## ŠPORTOVÝ TRÉNING




Prejdite na stránku [Šport – Tréning] a vytvorte si denný športový plán pomocou (1). Po vytvorení plánu ťuknite na (2) a spustite ho.

## ŠPORT V PRÍRODE




Prejdite na stránku [Šport – Vonku] a spustite príslušný model vonkajšieho športu.

## OBJAV



Prejdite na stránku [Objavovať], kde nájdete ďalšie odporúčania týkajúce sa športu, stravovania, kurzov a ďalšie skvelé obsahy.



Vstúpte na stránku [Moje], kde si môžete prezrieť športové údaje, upraviť profil, zmeniť nastavenia systému a podobne.


## APLIKÁCIA TRETEJ STRANY KINOMAP



Vyhľadajte, stiahnite a nainštalujte aplikáciu Kinomap cez App Store.

- (1) Vstúpte do aplikácie Kinomap a vyberte stránku [Viac];
- (2) Vyberte možnosť pridať ďalšie fitness zariadenia;
- (3) Vyberte požadovaný typ zariadenia;
- (4) Kliknite na vstup FiteShow;
- (5) Kliknite na zodpovedajúce zariadenia, napríklad „Fs-XXXX“, aby ste ich spárovali. Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.
- (6) Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.

## ZWIFT




Vyhľadajte, stiahnite a nainštalujte ZWIFT cez App Store.

- (1) Vstúpte do ZWIFT a zaregistrujte si účet;
- (2) Prihláste sa do účtu a vyberte spárované zariadenie na jazdu alebo beh;
- (3) Úspešne spárujte zariadenie a ťuknutím na OK začnite športovať;
- (4) V prípade cyklistického vybavenia začnite jazdiť priamo. V prípade bežekého vybavenia je potrebné stlačiť tlačidlo štart, aby ste začali behať.

## INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RECYKLÁCIE

Tento elektronický výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. V záujme ochrany životného prostredia by sa tento výrobok mal po skončení používania recyklovať v súlade so zákonom. Obráťte sa na autorizované recyklačné zariadenie, ktoré vo vašej oblasti zbiera tento druh odpadu. Tým prispějete k ochrane prírodných zdrojov a zlepšeniu európskych noriem na ochranu životného prostredia. Ak potrebujete viac informácií o správnych a bezpečných spôsoboch likvidácie odpadu, obráťte sa na miestnu pobočku recyklačnej organizácie alebo na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.



## ZÁRUČNÁ DOBA

ZÁRUČNÁ DOBA podlieha ustanoveniam smernice 2019/771 a smernice EÚ 2019/770. Bez ohľadu na obchodnú záruku je predajca povinný dodržiavať záručnú dobu výrobkov v súlade s uvedenými smernicami.

Záruka je doplnkom a nijako neobmedzuje práva používateľa.

Nižšie uvedené podmienky opisujú požiadavky a uplatňovanie našej záruky. Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani povinnosti voči predajcovi a na vašu zmluvu s ním.

Záručná doba: 24 mesiacov od zakúpenia výrobku.

Na tento prístroj poskytujeme záručný servis za nasledujúcich podmienok: Bezplatný záručný servis počas záručnej doby neplatí v prípade nedodržania nasledujúcich podmienok:

1. Existujú rozdiely medzi údajmi v záručnom liste a nákupných dokladoch;
2. Produkt je nesprávne nainštalovaný alebo namontovaný;
3. Chýbajú originálne nákupné doklady alebo záručný list;
4. Opravy alebo iné zásahy vykonané osobami, ktoré nie sú oprávnené túto činnosť vykonávať, alebo ak je zariadenie opravené s použitím neoriginálnych náhradných dielov;
5. Vzhľad zariadenia – škrabance, praskliny a iné poškodenia, ktoré neboli zistené v čase nákupu, dodania alebo inštalácie zariadenia.
6. Nedodržanie podmienok používania, skladovania, prepravy a vady spôsobené týmito skutočnosťami;
7. Vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickými poruchami, nárazmi;
8. V prípade väd spôsobených prírodnými javmi a inými okolnosťami vyššej moci;
9. Ak používate výrobok na komerčné účely a na verejných miestach;
10. Poškodené pohyblivé súčasti v dôsledku nesprávneho používania alebo inštalácie: pedále, rukoväte, káble, remeň, bežecká plocha, tesnenia, skrutky, páky, ložiská, dekoratívne prvky;
11. Nesprávne skladované výrobky.
12. Súčiastky, ktoré možno oddeliť od hlavnej konštrukcie zariadenia, plastové ozdoby, gumové diely s obmedzenou životnosťou stanovenou výrobcom;
13. Spotrebný materiál, diely a prvky s obmedzenou životnosťou – batérie, remeňe, bežecké plochy.
14. Príslušenstvo – externé napájacie zdroje/adaptéry;

Reklamácie zakúpeného tovaru sa podávajú v súlade so smernicou 2019/771 a smernicou EÚ 2019/770.

**KONTAKT:**

**SPORT PARTNER DISTRIBUTION SRL**

**SOS.BUCURESTI NORD 10, VOLUNTARI, ILFOV RUMUNSKO**

Tel.: +40311050917

E-mail: [service@sportpartner.ro](mailto:service@sportpartner.ro)