


SPORTPARTNER.RO

NÁVOD NA POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO BEŽECKÉHO PÁSU LOTTO STEP 400



Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **Lotto**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2- ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Lotto** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com


Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

OBSAH

1. Stručný popis produktu	1
2. Bezpečnostné opatrenia a varovania	3
3. Pokyny na inštaláciu.....	5
4. Športové rady a pokyny (ergonómia)	7
5. Návod na používanie	9
6. Bežná údržba a pokyny.....	12

1. Stručný popis produktu



Hlavné parametre a zoznam dielov							
Č.	Parametre Názvy	Popis		Č.	Parametre Názvy	Popis	
1	Vstupné napätie	220–240 V		5	Maximálna hmotnosť používateľa	130 kg	
2	Menovitý výkon	50–60 Hz		6	Rozmery v rozloženom stave	1385 × 620 × 1045 mm	
3	Rýchlosť	1,0–14 km/h		7	Funkcia	Režim behu Režim stúpania	
4	Bežecká plocha	410 × 1050 mm					
Zoznam balenia							
Č.	Názov	Jednotk y	Množ stvo	Č.	Názov	Jednotk y	Množst vo
1	Kompletný stroj	sada	1	3	Taška na príslušenstvo	sada	1
2	Ochranný obal	sada	1				
Taška na príslušenstvo							
Č.	Názov	Jednotk y	Množ stvo	Č.	Názov	Jednotk y	Množst vo
1	Skrutka M8*25	ks	2	4	Olej	ks	1
2	Vnútorý imbusový kľúč	ks	2	5	Bezpečnostný kľúč	ks	1
3	Kľúč	ks	1	6	Návod	ks	1

2. Bezpečnostné opatrenia a varovania



Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a predišli nehodám, pred použitím si prosím pozorne prečítajte pokyny.


Bezpečnostné pokyny: Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na mnohé bezpečnostné hľadiská, ale pre istotu dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. Nezodpovedáme za žiadne následky vyplývajúce z nesprávnej prevádzky.

(Tip: Pred zložením bežeckého pásu sa uistite, že sklon je nastavený na „nulu“)

- ◆ **Bežecký pás musí byť umiestnený na rovnej podlahe; bežecký pás by mal byť umiestnený v interiéri, aby sa zabránilo vlhkosti, a na bežecký pás by sa nemala striekať voda. Na bežecký pás nekladte žiadne cudzie predmety. Vpredu by mal byť bezpečný priestor na používanie 0,5 m (500 mm) a na konci 1 m x 1 m (1000 mm x 1000 mm), čo je vhodné na núdzové zoskočenie. (Núdzový skok: Keď bežecký pás nepoužívate, pridržte sa madiel a vystúpte na bočné lišty, aby ste z bežeckého pásu zoskočili)**
- ◆ **Napájacia zástrčka musí byť spoľahlivo uzemnená a zásuvka musí mať vyhradený okruh, aby sa zabránilo zdieľaniu s inými elektrickými zariadeniami;**
- ◆ **Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť odborník z výrobcu, jeho údržbárskeho oddelenia alebo podobného oddelenia;**
- ◆ **Keď bežecký pás nepoužívate, uchovávajte bezpečnostný zámok mimo dosahu detí; ak sa dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel;**
- ◆ **Mazací olej v taške s príslušenstvom uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade náhodného prehltnutia alebo vniknutia do očí vypláchnite vodou a včas vyhľadajte lekársku pomoc;**
- ◆ **Tento výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím a deti; ak sa necítite dobre alebo máte mentálne postihnutie a chýba vám zdravý rozum, je zakázané ho používať, pokiaľ nie je pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za vašu bezpečnosť. Ak sa toto nedodrží, môže hroziť riziko zranenia.**
- ◆ Bežecký pás nepoužívajte v zaprášenom priestore a udržiavajte v miestnosti určitú vlhkosť, aby ste zabránili silnej statickej elektrike, inak by to mohlo narušiť normálnu činnosť elektronických hodín a ovládača; používajte prosím originálne príslušenstvo a je prísne zakázané ho bez povolenia vymieňať.
- ◆ Držte ruky ďalej od všetkých pohyblivých častí a je zakázané vkladat' ruky a nohy do priestoru pod bežiacim pásom.
- ◆ Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti horúcich alebo pohybujúcich sa predmetov; nepoužívajte výrobok vonku, pri vysokej vlhkosti a na priamom slnku.
- ◆ Pred presúvaním bežeckého pásu ho odpojte zo zásuvky. Neodborníci nesmú stroj rozoberať bez povolenia, inak môžu nastať vážne následky
- ◆ Pri cvičení si prosím pripnite karabínku bezpečnostného kábla k oblečeniu, aby sa v prípade núdze zabránilo bezpečnému vypnutiu.

- ◆ Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či je oblečenie zapnuté na gombíky alebo zips, alebo či nie je príliš voľné.
- ◆ Ak počas používania pocítite akúkoľvek abnormalitu, napríklad nepohodlie, prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom.
- ◆ Tento výrobok by sa nemal používať dlhodobo, pretože dlhodobé používanie môže ľahko spôsobiť prehriatie elektrického vybavenia bežeckého pásu a viesť k elektrickej poruche.
- ◆ Používajte certifikované zásuvky, aby ste predišli nebezpečenstvu. Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, nedotýkajte sa zástrčky a požiadajte elektrikára, aby to vyriešil.
- ◆ Tento výrobok je vhodný na domáce použitie, nie na profesionálny tréning a testovanie, ani na lekárske účely.
- ◆ Nepoužívajte ho, ak je vonkajší plášť prasknutý, popraskaný a odtrhnutý (odkrytá vnútorná konštrukcia) alebo ak je prasknutá zváraná časť.
- ◆ Počas cvičenia neskáčte na stroji hore a dole -----Môže dôjsť k úrazu v dôsledku pádu.
- ◆ Nepoužívajte po jedle, keď ste unavení alebo v zlej fyzickej kondícii -----Môže spôsobiť poškodenie zdravia.
- ◆ Nedovoľte, aby sa na napájacej zástrčke zachytili špendlíky, odpadky alebo vlhkosť ----- Môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.
Nikdy nepoužívajte s mokrymi rukami!
- ◆ Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky -----V dôsledku prachu a vlhkosti sa izolácia opotrebuje , čo môže spôsobiť únik prúdu a požiar.
- ◆ Výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy poskytuje uzemnenie prúdu cestu s najmenším odporom, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Tento výrobok je triedy HC. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení tohto výrobku, zverte jeho kontrolu profesionálnemu elektrikárovi.

Tabuľka mierok: Keď začnete montovať bežecký pás, môžete zmerať dĺžku skrutky pomocou nasledujúcej mierky, čo je praktické pre inštaláciu.




3. Pokyny na inštaláciu

Počas inštalácie sa najskôr jednoducho upevnia všetky skrutky a dotiahnu sa až po úplnej inštalácii stojanu. (Upozornenie: Stroj je veľmi ťažký a na jeho inštaláciu sú potrebné najmenej 2 osoby)


Krok 1. Opatrne vyberte stroj z kartónovej krabice a položte ho rovno na zem;

(Poznámka: Na manipuláciu sú potrebné najmenej 2 osoby, postupujte opatrne!)


Krok 2. Otočte stĺpik a konzolu proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ich, ako je znázornené na obrázku (stĺpik sa automaticky zaistí). Otočte upevňovacím gombíkom stĺpika v smere hodinových ručičiek, aby sa stĺpik zaistil.



Krok 3: Pomocou vnútorného imbusového kľúča 6 mm utiahnite dva skrutky M8*25, aby ste zaistili rám konzoly na stĺpiku. Nezabudnite jemne držať rúrky stĺpika na oboch stranách rukami (pri utiahnutí skrutiek dávajte pozor, aby ste nezachytili rám konzoly o drôt pravého stĺpika). Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:




Krok 4. Vyberte z kartónu dva ochranné bočné kryty, zasuňte koniec horného otvoru krytu do oblúka rúrky stĺpika a potom zasuňte sponu pod krytom do dvoch otvorov na kryte, kým nezapadne na miesto. Poznámka: Ochranné bočné kryty sú rozdelené na ľavý a pravý. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:



Krok 5. Nastavte bezpečnostnú poistku do polohy znázornenej na obrázku nižšie, zapojte napájací kábel do zásuvky, stlačte vypínač na prednej strane krytu motora (rozsvieti sa kontrolka vypínača), potom sa rozsvieti kontrolka na konzole a stlačením tlačidla štart spustíte stroj.

(Poznámka: Bezpečnostný zámok musí byť umiestnený na žltom štítku uprostred konzoly, aby sa bežecký pás spustil normálne; ak sa na displeji konzoly zobrazí „E7“, znamená to, že bezpečnostný zámok nie je nasadený alebo nie je na svojom mieste.)



Kľúčový bod: Bezpečnostná poistka je červená. V plastovom vrecku s návodom sa nachádza červené zariadenie s červenou šnúrou. To je bezpečnostná poistka. Vložte bezpečnostnú poistku do žltej časti konzoly. **(Keď je bežecký pás v chode, vytiahnite bezpečnostný zámok a bežecký pás sa okamžite zastaví.)**

Poznámka: Pred zapnutím napájania sa uistite, že všetky inštalácie sú vykonané podľa vyššie uvedených požiadaviek, dotiahnite všetky skrutky a skontrolujte, či ste na nič nezabudli.

5. Športové rady a pokyny (ergonómia)

Rozcvičenie a uvoľňovacie cvičenie

Úspešný cvičebný program sa skladá z troch častí: rozcvičenie, kardio cvičenie a uvoľňovacie cvičenie. Rozcvičenie je veľmi dôležitou súčasťou cvičenia. Rozcvičenie sa musí vykonávať pred každým cvičením. Rozcvičenie môže telo zahriať, natiahnuť svaly a umožniť telu prispôbiť sa intenzívnejšiemu cvičeniu.

Opakovanie rozcvičiek na konci cvičenia môže pomôcť zmierniť svalovú bolesť.

Odporúčame vykonávať príslušné rozcvičovacie a uvoľňovacie cvičenia podľa nasledujúceho diagramu:

Pohyb hlavy

Najprv natiahnite hlavu smerom k pravému ramenu, narovnajzte ľavú časť krku a otočte ju raz v smere hodinových ručičiek a dozadu; natiahnite hlavu k ľavému ramenu a otočte ju raz proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte takto.



Cvičenie na zdvíhanie ramien

Zdvihnute ľavé rameno a otočte ho dozadu o jeden kruh, opakujte 5-krát; potom zdvihnite pravé rameno dozadu a opakujte 5-krát, striedajte takto.



Pohyb na strečing

Zdvihnute ruky priamo nad hlavu, potom uchopíte pravé zápästie ľavou rukou a natiahnite sa nahor, kým neucítite, že je pravé zápästie úplne vystreté, vydržte 5 sekúnd a potom prejdite na pravú ruku.



Cvičenie na strečing štvorhlavého svalu

Pravou rukou sa pridržte steny, aby ste udržali rovnováhu, ľavou rukou zdvihnite ľavú nohu dozadu, pričom päť ľavej nohy držte čo najbližšie k bokom, vydržte 15 sekúnd a potom prejdite na druhú nohu.



Strečing vnútornej strany stehien

Sadnite si na zem, obe nohy a chodidlá dajte k sebe, uchopte obe nohy oboma rukami a potiahnite ich dovnútra, aby ste ich dostali čo najbližšie k telu. Pomaly zatlačte na päty oboch nôh a vydržte v tejto polohe 15 sekúnd.



Strečing šľachy nohy


Sadnite si, vystrite pravú nohu, ohnite ľavú nohu, uchopte členok ľavou rukou a



tlačte ju dovnútra, aby sa ľavá noha dostala čo najbližšie k telu a chodidlo k vnútornej strane pravého stehna. Potom zatlačte na telo, natiahnite sa doľava a doprava dopredu, aby ste sa dotkli prstov na nohe; čím väčší tlak, tým lepšie. Zotrvajte v tejto polohe 15 sekúnd a prejdite na ľavú nohu.

Strečing lýtka


Opierajte sa oboma rukami o stenu, telo umiestnite v uhle 45 stupňov k zemi a striedavo vystřite ľavú a pravú nohu dozadu, aby ste vykonávali pohyby chôdze.



4. Pokyny na použitie


1. Používanie bežeckého pásu:

Zapojte napájanie, zapnite vypínač (červený) (1), rozsvieti sa, potom zaznie pípnutie a sa rozsvieti obrazovka.



Sklopenie bežeckého pásu: Bežecký pás je možné sklopiť, aby šetril miesto; pred sklopením vypnite a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Ručne zdvihnite bežecký pás, kým nezapadne. Dávajte pozor, aby sa vám nezachytili ruky, a nedovoľte deťom priblížiť sa k bežeckému pásu, aby ste predišli zraneniam;

Rozbaľte bežecký pás: kopnite nohou do hydraulického tyče, potiahnite bežecký pás a potom uvoľnite ruku. Bežecký pás automaticky a pomaly klesne na zem. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:



2. Funkcia bezpečnostnej poistky: Priložte magnet na žltú nálepku na konzole a bežecký pás sa môže spustiť; pripnite sponu bezpečnostnej poistky na oblečenie a v prípade nehody ihneď vytiahnite bezpečnostnú poistku, aby sa motor okamžite zastavil; ak chcete pokračovať v používaní bežeckého pásu, vráťte bezpečnostnú poistku späť; v každom prípade môžete bežecký pás zastaviť vytiahnutím bezpečnostnej poistky;

3. Návod na obsluhu konzoly

Funkcia tlačidiel

Štart/Pauza : Keď je bežecký pás zastavený, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“, aby sa bežecký pás spustil; (Ak bežecký pás beží, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“, bežecký pás sa zastaví, a ak stlačíte tlačidlo „Štart/Pauza“ znova, bežecký pás bude pokračovať v pohybe.)

Stop: Keď je bežecký pás v chode, stlačte tlačidlo Stop, všetky údaje sa vymažú a bežecký pás sa zastaví.

Program: V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo pre prepnutie z manuálneho režimu do režimu prednastavených programov

Režim: V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo pre prepínanie medzi 3 rôznymi režimami odpočítavania. Poradie prepínania režimov je: čas, vzdialenosť, kalórie.

Rýchlosť+/Rýchlosť-: Po spustení bežeckého pásu stlačte toto tlačidlo na nastavenie rýchlosti, stlačte tlačidlo „+“ na zvýšenie rýchlosti a stlačte tlačidlo „-“ na zníženie rýchlosti;

Rýchlostné skratky: Po spustení bežeckého pásu stlačte toto tlačidlo na nastavenie rýchlosti; po stlačení tlačidla sa rýchlosť bežeckého pásu bude striedať v poradí 3, 6 a 9 km/h.

Sklon +: Keď je stroj v chode, stlačte tlačidlo „Sklon +“ na zvýšenie sklonu;

Sklon - : Keď je stroj v chode, stlačte tlačidlo „Sklon -“ na zníženie sklonu;

Klávesové skratky pre sklon: Po spustení bežeckého pásu stlačte tlačidlá 3, 6, 9 na zvýšenie sklonu na 3., 6. a 9. úroveň

Hlasitosť + : Keď zariadenie prehráva hudbu, stlačte tlačidlo „Hlasitosť +“ na zvýšenie hlasitosti;

Hlasitosť - : Keď zariadenie prehráva hudbu, stlačte tlačidlo „Hlasitosť -“ na zníženie hlasitosti

Funkcia displeja

Zobrazenie času: Keď je indikátor času zapnutý, zobrazuje dobu behu v manuálnom režime alebo odpočítavanie doby behu v režime a programe.

Zobrazenie rýchlosti: Keď svieti kontrolka rýchlosti, zobrazuje sa aktuálna hodnota rýchlosti behu.

Zobrazenie vzdialenosti: Keď svieti kontrolka vzdialenosti, zobrazuje sa celková vzdialenosť v manuálnom a programovom režime alebo vzdialenosť v programovom režime.

Zobrazenie sklonu: Zobrazuje aktuálnu hodnotu sklonu behu.

Zobrazenie kalórií: Keď svieti kontrolka kalórií, zobrazuje hodnotu kalórií počas cvičenia v manuálnom a programovom režime; alebo hodnotu kalórií počas cvičenia v programovom a režimovom prevádzke

Zobrazenie srdcovej frekvencie: Keď sa zistí signál srdcovej frekvencie, rozsvieti sa kontrolka srdcového tepu a zároveň sa zobrazí hodnota pulzu.

Funkcia merania srdcovej frekvencie: Keď je bežecký pás zapnutý, podržte na chvíľu ruky na snímačoch meranie srdcovej frekvencie a zobrazí sa srdcová frekvencia.

(Tieto údaje slúžia len na orientačné účely a nemožno ich považovať za lekárske údaje.)

Automatický program

Čas Nastavenie programu		Nastavenie / 10 = dĺžka trvania každého obdobia									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOSŤ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RÝCHLOSŤ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RÝCHLOSŤ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	RÝCHLOSŤ	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	RÝCHLOSŤ	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	RÝCHLOSŤ	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	RÝCHLOSŤ	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	RÝCHLOSŤ	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	RÝCHLOSŤ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RÝCHLOSŤ	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	RÝCHLOSŤ	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	RÝCHLOSŤ	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Preklad chybových kódov

Chybový kód	Popis	Riešenie
E1	Porucha komunikácie: pri zapnutom napájaní je spojenie medzi spodným ovládačom a konzolou poruchové.	Možná príčina: Komunikácia medzi spodným ovládačom a konzolou je blokováná, skontrolujte všetky spoje medzi ovládačom a konzolou a uistite sa, že sú všetky konektory správne zapojené. Skontrolujte pripojovací kábel a v prípade poškodenia ho vymeňte.
E2	Žiaden signál z motora.	Možná príčina: Skontrolujte kábel motora, či je správne pripojený; ak nie, znovu pripojte vodič motora. Skontrolujte kábel motora, či nie je poškodený alebo či z neho nevychádza zápach spáleniny; ak áno, vymeňte motor. Skontrolujte snímač rýchlosti, či je správne nainštalovaný alebo poškodený

E5	Ochrana proti nadprúdu: Počas prevádzky spodný regulátor zistil, že prúd presahuje 6 A po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.	Možná príčina: Preťaženie vedie k nadmernému prúdu a systém sa z bezpečnostných dôvodov zastaví, alebo sa niektorá časť zasekla, čo spôsobilo zastavenie motora. Nastavte bežecký pás a reštartujte ho. Skontrolujte, či počas chodu motora necítite zápach kvapaliny alebo spáleniny; ak áno, vymeňte motor; skontrolujte, či z ovládača necítite zápach spáleniny; ak áno, vymeňte ovládač; skontrolujte napätie napájania; ak nezodpovedá špecifikáciám, nastavte správne napätie a stroj znova.
E6	Ochrana proti nárazom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu: abnormálne napätie alebo motor spôsobujú poruchu obvodu, ktorý poháňa motor.	Možná príčina: Skontrolujte, či napätie napájania nie je o 50 % nižšie ako normálne napätie, nastavte správne napätie a stroj znova; skontrolujte, či ovládač nevydáva zápach spáleniny, a vymeňte ovládač; Skontrolujte, či je kábel motora pripojený, a znovu pripojte vodič motora.
E7	Chýba bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.

6. Pravidelná údržba a pokyny

Aspoň dvakrát ročne otvorte kryt motora a motor povysávajte. Dôkladné čistenie môže predĺžiť životnosť vášho bežecského pásu. Vyčistite odkryté časti na oboch stranách bežecského pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt pod bežeckým pásom. Uistite sa, že máte čisté tenisky, a vyhnite sa prenášaniam cudzích predmetov pod bežecký pás, aby nedošlo k opotrebeniu bežeckej dosky a bežecského pásu.

Povrch bežecského pásu je potrebné utrieť vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode, pričom je potrebné dávať pozor, aby sa voda nedostala na elektrické komponenty alebo pod bežecký pás.

(UPOZORNENIE: Pred čistením, údržbou alebo presúvaním bežecského pásu je potrebné najprv odpojiť zástrčku.)

Vyrovnanie bežecského pásu:

Postavte bežecký pás na rovnú podlahu. Nastavte rýchlosť bežecského pásu na približne 3–5 km/h.

- **Ak je bežecký pás bližšie k ľavej strane**, otočte ľavý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte pravý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok A)

- **Ak je bežecký pás bližšie k pravej strane**, otočte pravý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek,

potom otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok B)

Behacie pásy patria medzi športové zariadenia, a preto vyžadujú primeranú údržbu. Odporúčania týkajúce sa údržby sú nasledovné:

1: Vzhľadom na opotrebenie a poškodenie sú potrebné pravidelné kontroly; po údržbe alebo profesionálnej oprave opotrebovaných alebo poškodených príslušenstiev (ako sú motory, elektronické ovládacie prvky, napájacie káble atď.) musí byť ich úroveň bezpečnosti zhodná s úrovňou bezpečnosti z výroby.

2: Okamžite vymeňte poškodené komponenty alebo zariadenie odstavte na opravu (napr. napájacie káble).


3: Venujte osobitnú pozornosť komponentom, ktoré sú najviac náchylné na opotrebenie. (napr. bežecká plocha)

APLIKÁCIE BLUETOOTH FITSHOW



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu priamo, alebo si ju stiahnite a nainštalujte z obchodov s aplikáciami vyhľadávaním „FitShow“.


REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE



1. Vygenerujte overovací kód a prihláste sa priamo

2. Kliknite na „Viac“ -> Prihlásenie pomocou hesla a zadajte existujúci účet a heslo
3. Prihláste sa ako hosť


PRIPOJENIE ZARIADENIA



Pred pripojením zariadenia sa uistite, že sú systémové funkcie Bluetooth a GPS (vyžaduje sa Android 8.0 a vyšší) zapnuté. Potom prejdite na stránku [Šport – Zariadenia] a vyhľadajte zariadenia v okolí pomocou vyhľadávania cez Bluetooth. Poznámka:


1. Nespájajte zariadenia prostredníctvom zoznamu Bluetooth v telefóne, pretože to deaktivuje aplikáciu.
2. Ak je zariadenie napájané batériou, spustíte ho raz alebo dvakrát, aby sa aktivovalo, a potom pripojte aplikáciu.

VÝBER MODELU




Kliknite na režim (1), aby ste vstúpili do príslušného športového režimu. Potom pripojte požadované zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí (2).

OVLÁDANIE ŠPORTOV




Spustíte bežecský pás, aby ste vstúpili do tabuľky športových vozidiel, a ovládajte športy pomocou (1) ovládacích možností. Dáta o pohybe sa generujú synchronizovane po športe.

Športový tréning




Prejdite na stránku [Šport – Tréning] a vytvorte si denný športový plán pomocou (1). Po vytvorení plánu ťuknite na (2) a spustite ho.

ŠPORT V PRÍRODE




Prejdite na stránku [Šport – Vonku] a spustite príslušný model vonkajšieho športu.

OBJAV




Prejdite na stránku [Objavovať], kde nájdete ďalšie odporúčania týkajúce sa športu, stravovania, kurzov a ďalšie skvelé obsahy.




Vstúpte na stránku [Moje], kde si môžete prezrieť športové údaje, upraviť profil, zmeniť nastavenia systému a podobne.

APLIKÁCIA TRETEJ STRANY KINOMAP



Vyhľadajte, stiahnite a nainštalujte aplikáciu Kinomap cez App Store.

- (1) Vstúpte do aplikácie Kinomap a vyberte stránku [Viac];
- (2) Vyberte možnosť pridať ďalšie fitness zariadenia;
- (3) Vyberte požadovaný typ zariadenia;
- (4) Kliknite na vstup FiteShow;
- (5) Kliknite na zodpovedajúce zariadenia, napríklad „Fs-XXXX“, aby ste ich spárovali. Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.
- (6) Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.




Vyhľadajte, stiahnite a nainštalujte ZWIFT cez App Store.

- (1) Vstúpte do ZWIFT a zaregistrujte si účet;
- (2) Prihláste sa do účtu a vyberte spárované zariadenie na jazdu alebo beh;
- (3) Úspešne spárujte zariadenie a ťuknutím na OK začnite športovať;
- (4) V prípade cyklistického vybavenia začnite jazdiť priamo. V prípade bežeckého vybavenia je potrebné stlačiť tlačidlo štart, aby ste začali behať.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RECYKLÁCIE

Tento elektronický výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. V záujme ochrany životného prostredia by sa tento výrobok mal po skončení používania recyklovať v súlade so zákonom. Obráťte sa na autorizované recyklačné zariadenie, ktoré vo vašej oblasti zbiera tento druh odpadu. Tým prispějete k ochrane prírodných zdrojov a zlepšeniu európskych noriem na ochranu životného prostredia. Ak potrebujete viac informácií o správnych a bezpečných spôsoboch likvidácie odpadu, obráťte sa na miestnu pobočku recyklačnej organizácie alebo na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.



ZÁRUČNÁ DOBA

ZÁRUČNÁ DOBA podlieha ustanoveniam smernice 2019/771 a smernice EÚ 2019/770.

Bez ohľadu na obchodnú záruku je predajca povinný dodržiavať záručnú dobu na výrobky v súlade s uvedenými smernicami.

Táto záruka je doplnkom a nijako neobmedzuje práva používateľa.

Nižšie uvedené podmienky opisujú požiadavky a uplatňovanie našej záruky. Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani povinnosti voči predajcovi a na vašu zmluvu s ním.

Záručná doba: 24 mesiacov od zakúpenia výrobku.

Na toto zariadenie poskytujeme záručný servis za nasledujúcich podmienok: Bezplatný záručný servis počas záručnej doby neplatí v prípade nedodržania nasledujúcich podmienok:

1. Existujú rozdiely medzi údajmi v záručnom liste a nákupných dokladoch;
2. Produkt je nesprávne nainštalovaný alebo namontovaný;
3. Chýbajú originálne nákupné doklady alebo záručný list;
4. Opravy alebo iné zásahy vykonané osobami, ktoré nie sú oprávnené vykonávať túto činnosť, alebo ak je zariadenie opravené s použitím neoriginálnych náhradných dielov;
5. Vzhľad zariadenia – škrabance, praskliny a iné poškodenia, ktoré neboli zistené v čase nákupu, dodania alebo inštalácie zariadenia.
6. Nedodržanie podmienok používania, skladovania, prepravy a vady spôsobené týmito skutočnosťami;
7. Vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickými poruchami, nárazmi;
8. V prípade väd spôsobených prírodnými javmi a inými okolnosťami vyššej moci;
9. Ak používate výrobok na komerčné účely a na verejných miestach;
10. Poškodené pohyblivé súčasti v dôsledku nesprávneho používania alebo inštalácie: pedále, rukoväte, káble, remeň, bežecká plocha, tesnenia, skrutky, páky, ložiská, dekoratívne prvky;
11. Nesprávne skladované výrobky.
12. Súčiastky, ktoré možno oddeliť od hlavnej konštrukcie zariadenia, plastové ozdoby, gumové diely s obmedzenou životnosťou stanovenou výrobcom;
13. Spotrebný materiál, diely a prvky s obmedzenou životnosťou – batérie, remeše, bežecké plochy.
14. Príslušenstvo – externé napájacie zdroje/adaptéry;

Reklamácie zakúpeného tovaru sa podávajú v súlade so smernicou 2019/771 a smernicou EÚ 2019/770.

KONTAKT:

Tel.: +40311050917

E-mail: service@sportpartner.ro